



# EUROgate2.5

## Uredaj za GSM telekomandu i telemetriju

### OPIS UREĐAJA EUROgate2.5

EUROgate2.5 je uređaj koji omogućava daljinsku kontrolu i merenje parametara sa udaljenih lokacija putem SMS servisa, upotrebom mobilnog telefona ili PC računara na koji je priključen GSM modem. Moguće je meriti temperaturu, nivo tečnosti, pritisak i druge analogne veličine. Pored merenja na zahtev, postoji i funkcija alarmiranja.



### KARAKTERISTIKE:

- Kutija za šinsku montažu: 106mm x 86mm x 57mm
- Napon napajanja: 8 - 30 VDC
- Potrošnja pri tipičnom signalu GSM mreže: 25mA bez priključenih izlaza, 65mA sa ključenim relejnim izlazima
- Radna temperatura: od -30°C do +75°C
- Temperatura skladištenja: od -55°C do +85°C
- Integriran industrijski GSM/GPRS modul
- Interna memorija za upis do 6 administratorskih GSM brojeva i do 100 GSM brojeva u CALL funkciji

**Uredaj se može prilagoditi Vašim konkretnim potrebama.**

### EUROgate2.5 uređaj poseduje:

#### Dva digitalna ulaza

Digitalni ulazi su optički razdvojeni od kontrolera. Moguće je direktno priključivati napone do 24VDC.



#### Dva analogna ulaza

Analogni ulazi su predviđeni za merenje naponskog signala nivoa do 3.3 Vdc sa rezolucijom od 10 bita.



#### Tri energetska galvanski razdvojena izlaza

Na tri relejna izlaza se mogu priključiti i energetski potrošači (do 500W ako se ne koristi pomoćna sklopka), kojima se može upravljati ili putem GSM mreže, ili na osnovu zadatih opsega merenih veličina.



#### USB port

Uredaj se sa PC računarom povezuje preko USB porta za konfigurisanje uređaja.



#### Zaštitu od zloupotrebe

Podešavanje, prozivanje i upravljanje uređajem SMS porukama je moguće jedino sa autorizovanih GSM brojeva.

### LED indikatori statusa:

Trepćuće crveno - neuspešna inicijalizacija GSM/GPRS modula.

Trepćuće zeleno - uspešna inicijalizacija GSM/GPRS modula. Uredaj nije priključen na PC.

Trepćuće narandžasto - uspešna inicijalizacija GSM/GPRS modula. Uredaj je priključen na PC.

Naizmenično trepćuće zeleno/crveno - uređaj je prebačen u Bootloader mod.

Plavo - status GSM modema (uključen, registrovan na mrežu, GPRS prenos podataka u toku).

### PC SOFTVER ZA PODEŠAVANJE PARAMETARA I DIJAGNOSTIKU:

PC aplikacijom „EUROgate 2.5 Setup“ je moguće vršiti upis/čitanje brojeva telefona, nadgledati merenja na analognim ulazima, uključiti/isključiti opcije alarmiranja, kao i podešiti granice alarma istih. Postoji dijagnostika ulaza i izlaza čime se omogućava operateru da transparentno vrši nadgledanje rada samog EUROgate uređaja, kao i njegovo testiranje.

Aplikacija može raditi pod Windows operativnim sistemima. Podržani su Windows XP i noviji operativni sistemi.

### PRIMENA UREĐAJA:

- Kontrola i merenje parametara procesa u industriji
- Nadgledanje statusa različitih senzora (vodovodi, toplane...)
- Smart House (daljinska kontrola grejanja, upravljanje klimom...)
- Specifične namene: otvaranje prozora, vrata, aktiviranje alarma...

Moguće je izvršiti nadogradnju firmvera uređaja pomoću aplikacije na PC računaru.

